



# FIRE SQ

## Cum puteți afla mărimea inelului


Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile și respectați întocmai pașii propuși, în caz contrar măsurătorile ar putea fi eronate.

1. Înainte de a imprima pagina, selectați scalarea paginii să fie 100%-dacă pagina va fi de o altă dimensiune decât 100% măsurătoarea va fi eronată.
2. Măsurați cu o riglă linia de control alturată. Dimensiunea trebuie să fie de exact 50mm.
3. Dacă linia de control alăturată nu are exact 50mm vă rugăm imprimați din nou pagină și verificați setările imprimantei.



### METODA 1

1. Decupați cu grijă conturul formei de mai jos. Faceți o mică incizie în locul marcat cu linie punctată.
2. Îndoiti decupajul pe după deget cu numerele spre exterior.
3. Introduceți vârful ascuțit în incizia din capătul opus.
4. Mișcați decupajul pe partea cea mai groasă a degetului.  
- la unele persoane partea cea mai groasă este nodul degetului.
5. Strângeți bine decupajul pe deget.
6. Numărul care corespunde inciziei de pe decupaj reprezintă numărul dumneavoastră.



Tabel de corespondență  
Numărul mărimii / Circumferința


Nr. 3	44.0 mm	Nr. 8.5	58.4 mm
Nr. 3.5	45.2 mm	Nr. 9	59.7 mm
Nr. 4	46.5 mm	Nr. 9.5	60.9 mm
Nr. 4.5	47.8 mm	Nr. 10	62.2 mm
Nr. 5	49.0 mm	Nr. 10.5	63.5 mm
Nr. 5.5	50.3 mm	Nr. 11	64.7 mm
Nr. 6	51.7 mm	Nr. 11.5	66.0 mm
Nr. 6.5	53.1 mm	Nr. 12	67.2 mm
Nr. 7	54.3 mm	Nr. 12.5	68.5 mm
Nr. 7.5	55.6 mm	Nr. 13	69.7 mm
Nr. 8	57.2 mm	Nr. 13.5	71.0 mm

\* Nu măsurați degetul atunci când aveți mâinile reci-atunci degetul este mai subțire decât de obicei.

\* Măsurați degetul seara-atunci mâinile sunt cel mai vascularizate.

### METODA 2

1. Alegeți un inel care vi se potrivește bine pe deget.
2. Așezați inelul pe cercurile de mai jos, potrivit interiorul inelului cu cercul de mărimea cea mai apropiată.
3. Dacă inelul este între două mărimi, comandați numărul mai mare.



\* Puteți folosi această metodă pentru a comanda un inel pentru persoana dragă fără a strica surpriza. Împrumutați un inel care știți că îi vine bine și folosiți măsurătoarea de mai jos.

